


Place des Vosges 3

MA149004

E26











1135 - ENNDIMA149004


Fix the backplate to the outlet box & set up orientation

Fixation de la plaque arrière à la boite d'encastrement & réglage de l'orientation

















Application de silicone tout autour de l'arrière de la potence pour l'étanchéité.











"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS

"IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ - INSTRUCTIONS CONCERNANT UN RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE POUR LES PERSONNES

- Warning: Lighted lamp is HOT! Do not touch hot lamp, lens cover or enclosure. Do no touch the lamp at any time.

 Avertissement: La lampe allumée est CHAUDE! Ne pas toucher la lampe chaude, le couvercle de la lentille ou le boîtier.

 Ne touchez pas la lampe à tout moment.
- To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS: Turn off, unplug and allow to cool before service or relamping. Pour réduire le risque d'INCENDIE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES : éteignez, débranchez et laissez refroidir avant de procéder à l'entretien ou au remplacement de la lampe.
- Keep lamp away from all combustible materials.
 Maintanaz la lampa à l'écort de tout motérieu combust
- Maintenez la lampe à l'écart de tout matériau combustible.
- Do not operate fitting with a missing or damaged part.
 Ne pas faire fonctionner l'appareil avec une pièce manquante ou endommagée.
- Product must be installed or maintained by a qualified person and in compliance with the National and Provincial Electrical Codes.
- Le produit doit être installé ou entretenu par une personne qualifiée et en conformité avec les codes électriques nationaux et provinciaux.
- Turn off power at fuse or circuit break before installation, maintenance or service.

 Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation, l'entretien ou le service.
- The use of damaged components may cause an unsafe condition and void product warranty.
- L'utilisation de composants endommagés peut entraîner une situation dangereuse et annuler la garantie du produit.
- Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
 Utilisez un chiffon doux. L'huile de la peau peut endommager la lampe.
- Follow product label information and instructions.
 Suivez les informations et les instructions figurant sur l'étiquette du produit.
- The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition.
- L'utilisation d'un équipement accessoire non recommandé par le fabricant ou installé contrairement aux instructions peut entraîner une situation dangereuse.



Warning Attention



Flammable Inflammable



Hot SurfaceSurface chaude



Haute tension